



NEUINSTALLATION TELEPHON LENGGIS

Installation des neuen Swisscom Böxli und Einziehen der Rückführung auf das Haustelesonnetz.

Benötigtes Werkzeug/Material:

- Einzugsaitc
- Fluke
- allenfalls Crimpzange und Kabelschuhe

Anschliessend Futtern